

Vorsicht!

- Sicherheitsvorschriften, -bestimmungen und -hinweise beachten!
- Vor dem Betrieb Bedienungsanleitung lesen.
- Vor dem Betrieb PE-Leiter anschließen.
- Direkter Berührungsenschutz erfordert unbedingt den Einbau in ein Gehäuse, welches das Berühren spannungsführender Teile ausschließt.
- Das Gerät darf nur von Fachpersonal geöffnet werden!
- Brandschutz ist durch das übergeordnete Gefäßsystem sicherzustellen

Sicherheitshinweise

- Nur mit geeigneter Frontplatte betreiben, um die Berührung spannungsführender Teile zu verhindern!

Precautions!

- Please read the safety instructions carefully!
- Please read these operating instructions carefully before switching on.
- Connect the PE conductor before operating.
- The power supply should be mounted in a case to avoid risk of direct contact with live parts.
- The power supply unit should be opened by authorized service personnel only!
- Ensure correct installation for conformity to fire regulations.

Safety instructions

- Operate only with suitable front panel to avoid contact with voltage-bearing parts!

Attention !

- Observer les prescriptions et règles de sécurité!
- Avant la mise en service, lire la notice d'utilisation.
- Raccorder le conducteur de terre (PE).
- Pour obtenir une protection contre les contacts directs, l'appareil doit obligatoirement être monté dans un boîtier excluant toute possibilité de contact avec des parties sous tension.
- L'appareil ne peut être ouvert que par des personnes qualifiées!
- La protection anti-feu est à assurer par une enveloppe indépendante de l'alimentation.

Consignes de sécurité

- L'alimentation doit être munie d'une face avant appropriée, afin d'éviter tout contact avec des parties sous tension.

- Um Störungseinkopplungen zu vermeiden, müssen Netz- und Ausgangsleitungen getrennt verlegt werden.
- Jede Unterbrechung der Schutzleitung innerhalb oder außerhalb des Gerätes oder die Abkopplung des Schutzeleiteranschlusses kann das Gerät gefährlich machen; absichtliche Unterbrechung ist untersagt!
- Vor dem Sicherungswechsel Gerät vom Netz trennen.
- Die Geräte sind werkseitig nur einpolig abgesichert. Bei Netzanschluß mit polverwechselbaren Steckvorrichtungen ist eine zweite Sicherung vorzusehen.
- Durch Serienschaltung (Reihenschaltung) mehrerer Stromversorgungen können an den Ausgängen lebensgefährliche Spannungen (ab 60 V_{DC}) auftreten (SELV-Spannung nur bis 60 V_{DC})!
- Beim Einbau des Gerätes Sicherheitsmaßnahmen nach EN 60950 beachten!
- Allgemeine Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen beachten!

- To avoid interference, the mains/line and output connections must be physically separated from one another.
- Do not disconnect ground/earth inside or outside the power supply. The company cannot be held responsible for unsafe operating conditions resulting from deliberate disconnection!
- Disconnect the mains/line voltage from the unit before changing the fuse.
- The units are fused for live only. A second fuse should be used for the neutral connection where the polarity of the connectors can be reversed.
- When operating several power supplies in series, dangerous voltages may occur at the output terminals; SELV voltage must be limited to 60 V_{DC}!
- When mounting the unit read the safety instructions to EN 60950!
- The general safety regulations must be observed.

- Afin d'éviter les couplages parasites, les câblages secteur et secondaires doivent cheminer séparément.
- Toute interruption de la ligne de protection à l'intérieur ou à l'extérieur de l'alimentation, de même qu'une déconnexion de cette ligne, peuvent rendre l'appareil dangereux. Tout acte intentionnel dans ce sens est strictement interdit.
- Avant de remplacer le fusible, couper l'appareil du secteur
- L'alimentation ne dispose que d'une protection unipolaire. Si le dispositif de connexion au secteur est de nature à favoriser une inversion polaire, il faut prévoir un second fusible.
- Le couplage en série de plusieurs alimentations peut occasionner des tensions mortelles aux sorties (à partir de 60 V_{DC}). Limite de tension SELV = 60 V_{DC} max.
- Lors du montage de l'alimentation, respecter les mesures de sécurité prévues par la norme EN 60950.
- Observer les prescriptions et règles de sécurité générales.

**Bedienungsanleitung
Operating instructions
Notice d'utilisation**

maxpower Wide Range

MAX LR MAX UR

(13100-133 – 13100-134)



11399005

73972-069/52 Rev.002



EN 60950

Vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen! Entstehen durch Nichtbeachtung Schäden, erlöschene die Garantieansprüche. Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir für die vollständige Richtigkeit keine Garantie übernehmen.

Please read these operating instructions carefully before applying power. The warranty is subject to correct input voltages being applied. Repairs or modifications made by anyone other than SCHROFF will invalidate the warranty. This documentation has been compiled with the utmost care. We cannot however guarantee its correctness in every respect.

Avant la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice d'utilisation. Tout dommage dû à l'inobservation de nos instructions n'est pas couvert par notre garantie. La présente documentation a été réalisée avec le plus grand soin mais nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

| Technische Daten | | Technical Data | | Caractéristiques techniques | | MAX LR | MAX UR | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Eingangsgrößen | | Input parameters | | Valeurs d'entrée | 13100 | - 133 | - 134 | | |
| Netzspannung | Nennwerte V_{AC} | Mains/line voltage | Nominal values V_{AC} | Tension secteur | Valeurs nominales V_{AC} | 100 – 240 V_{AC} | | | |
| | Arbeitsbereiche | | Operating ranges | | Plage de fonctionnement | 90 – 254 V_{AC} | | | |
| Netznennstrom bei 90 V_{AC} | | Mains/line current at 90 V_{AC} | | Courant nominal pour 90 V_{AC} | | 1,6 A | | | |
| Netzfrequenzbereich | | Mains/line frequency | | Fréquence secteur | | 50 – 60 Hz | | | |
| Power Factor Correction gemäß | | Power Factor Correction in accordance with | | Power Factor Correction selon | | EN 61000-3-2 | | | |
| Wirkungsgrad abhängig von eingestellter UA | | Efficiency depending on set UA | | Rendement selon préréglage UA | | 64 % – 80 % | 70 % – 82 % | | |
| Einschaltstrom I_p (bei 230 V_{AC}) | | Current at switch-on I_p (at 230 V_{AC}) | | Courant d'appel I_p (pour 230 V_{AC}) | | < 20 A | | | |
| Ausgangsgrößen | | Output parameters | | Valeurs de sortie | | 190 / 90 V_{AC} | | | |
| Ausgangsleistung max. (50 °C) [W] | | Max. output W (50 °C) [W] | | Puissance de sortie maximale (50 °C) [W] | | 100 / 72 W | 102 / 76,8 W | | |
| Ausgangsspannung [V] | Werkseitig ²⁾ | Output voltage [V] | pre-set ²⁾ | Tension de sortie [V] | Réglage usine ²⁾ | 12 V | 24 V | | |
| | Einstellbereich ¹⁾ Δ V | | Adjustment range ¹⁾ Δ V | | Plage de réglage ¹⁾ Δ V | 4,5 V – 17 V | 16 V – 30 V | | |
| Ausgangstrom [A] | 0 ... 50 °C | Output current [A] | 0 ... 50 °C | Courant de sortie [A] | 0 ... 50 °C | 5,9 A / 4,23 A | 3,4 A / 2,56 A | | |
| | 70 °C | | 70 °C | | 70 °C | 4,23 A / 3,38 A | 2,56 A / 2,08 A | | |
| Strombegrenzung Konstandstrom | | Current Limit constant current | | Limitation de courant courant constant | | ja / yes / oui | | | |
| Restwelligkeit / Störspannung (BW: 30 MHz) [mV _{PP}] | | Residual ripple / Interference voltage (BW: 30 MHz) [mV _{PP}] | | Ondulation résiduelle / Tension parasite (BP: 30 MHz) [mV _{PP}] | | < 100 | < 150 | | |
| Netz- und Lastausregelung, statisch (Lastwechsel 0 - 100 %) [mV _{PP}] | | Load control, static (load change 0 - 100 %) [mV _{PP}] | | Régulation en charge statique (variation de charge 0 - 100 %) [mV _{PP}] | | < 120 | < 250 | | |
| Temperaturkoeffizient | | Temperature coefficient | | Coefficient de température | | -0,015%/K | | | |
| CSB und Ausgang über Diode entkoppelt | | CSB and output via decoupling diode | | CSB et Sortie découplage par diode | | eingebaut / built in / monté | | | |
| Dynamische Regelabweichungen (Lastwechsel: 10 ... 100% mit 100 Hz; $dI/dt = 0,25 \text{ A}/\mu\text{s}$) | | Dynamic control deviations (Load change: 10 ... 100% at 100 Hz; $dI/dt = 0,25 \text{ A}/\mu\text{s}$) | | Valeurs dynamiques de sortie (Variation de charge: 10 ... 100% avec 100 Hz; $dI/dt = 0,25 \text{ A}/\mu\text{s}$) | | | | | |
| Gesamtausregelzeit, Toleranz 1% x V_1 Nenn [ms] | | Total control time, Tolerance 1% x V_1 nom [ms] | | Temps de réponse global, Tolérance 1% x V_1 nom [ms] | | < 0,2 | < 0,2 | | |
| Überschwingweite und Unterschwingweite [mV] | | Overshoot and undershoot [mV] | | Amplitude de dépassement et amplitude négative [mV] | | < 180 | | | |
| Schutz- und Überwachungseinrichtungen | | Protection and control features | | Dispositifs de protection et surveillance | | | | | |
| Einschaltzeit | | Soft start delay | | Temps de montée | | | | | |
| Netzsicherung, High Breaking träge | | Mains/line fuse, high breaking slow | | Fusible secteur, high breaking slow | | | | | |
| Netzausfallüberbrückung bei $V_{AC} = 90 \text{ V}$ und 100 % Last in Abhängigkeit von der eingestellten UA | | Mains/line failure buffer at $V_{AC} = 90 \text{ V}$ and 100 % load depending on set UA | | Pontage microcoupures secteur avec $V_{AC} = 90 \text{ V}$ et charge 100 % selon préréglage UA | | bis 12 V > 20 ms 12 V – 17 V > 10 ms | bis 24 V > 20 ms 24 V – 28 V > 10 ms 28 V – 30 V > 5 ms | | |
| Überspannungsschutz OVP begrenzt die UA auf | | Over-voltage protection limits UA to | | Protection surtensions OVP limite la tension UA à: | | | | | |
| Fernfühlen kompensiert | | Remote control compensated | | Compensation | | | | | |
| Signalisierung „Ausgangsspannung ok“ High Pegel [V] Zeitverzögerung | "Output OK" Signal | | Signalisation «tension de sortie OK» | | Signal „Output OK“, active high | | | | |
| | High Pegel [V] | | High signal [V] | | 3 V – 20 V | | | | |
| | Delay | | Temporisation | | 100-250 ms | | | | |
| Prüf- und Umweltbedingungen | | Test and environmental specifications | | Conditions de test et d'environnement | | | | | |
| Klimaprüfung nach | | Climatic test to | | Epreuve climatique selon | | IEC 68-2-38 | | | |
| Schock- und Vibrationstest gemäß Beschleunigung 2 g | | Shock and vibration tests in accordance Acceleration 2 g | | Tests de chocs et vibrations selon Accélération 2 g | | EN 60068-2-6 | | | |
| Höhe 3 HE / Tiefe 160 mm / Breite [TE] | | Height 3 U / depth 160mm / Width [HP] | | Hauteur 3 U / Prof. 160 mm, Largeur [F] | | 6 | | | |
| Gewicht (Masse) | | Weight | | Poids (masse) | | 0,55 kg | | | |
| CE | Störaussendung | | CE | Transmission | | Compatibilité électromagnétique CE | | | |
| | Störfestigkeit, Schärfeklasse 3 | | | Susceptability, degree of severity 3 | | CEM Immunité, sévérité 3 | | | |
| | Sicherheit, Schutzklasse 1 | | | Safety, Protection class 1 | | Sécurité, Classe de protection 1 | | | |
| Hochspannungsprüfung nach EN 60950 | Eingang-Ausgang | | High voltage test to EN 60950 | input-output | | Entrée-Sortie | | | |
| | Eingang-PE | | | input-PE | | Entrée-Masse | | | |
| | Ausgang-PE | | | output-PE | | Sortie-Masse | | | |
| Netzgerät wartungsfrei | | Power supply, maintenance-free | | Alimentation sans entretien | | Ja / yes / oui | | | |
| Kühlart | | Cooling | | Refroidissement | | Convection | | | |
| Umgebungstemperatur Betrieb / Lagerung | | Ambient temperature Operation / Storage | | Température ambiante Service / Stockage | | 0 ... 70 °C / -20 ... + 85 °C | | | |
| MTBF bei Vollast, $T_u = 40 \text{ °C}$ | | MTBF at full load, $T_a = 40 \text{ °C}$ | | MTBF à pleine charge, $T_a = 40 \text{ °C}$ | | 270000 h (5 V – 220000 h) | | | |

¹⁾ Bei Erhöhung der Ausgangsspannung ΔV max. Ausgangsleistung beachten.

²⁾ Toleranz $\pm 50 \text{ mV}$.

³⁾ **ACHTUNG:** Hochspannungsprüfung wurde durchgeführt. Bei erneuter Prüfung darf max. 80% der Prüfspannung angelegt werden. Bei unsachgemäßer Prüfung (z.B. manche Bauteile müssen kurzgeschlossen werden) kann das Gerät zerstört werden.

¹⁾ When increasing the output voltage ΔV check the maximum output power.





²⁾ Tolerance $\pm 50 \text{ mV}$.

³⁾ **CAUTION:** A high voltage test has been carried out. Any repeat test must be carried out at max. 80% of the test voltage. If the test is carried out incorrectly (e.g. some components have to be short-circuited), the unit may be destroyed.


¹⁾ Lorsqu'on augmente la tension de sortie ΔV il faut tenir compte de la limitation de puissance.

²⁾ Tolérance $\pm 50 \text{ mV}$.

³⁾ **ATTENTION:** Les tests haute-tension ont été effectués. En cas de répétition de ces tests, uniquement 80 % de la tension d'essai peut être appliquée. En cas de tests non appropriés (certains composants doivent être mis en court-circuit), l'appareil peut être détruit.

Aufbau / Assembly / Montage

Maßbilder / Dimensions / Dimensions

Prinzipschaltbild, Steckerbelegung / Circuit diagram, Connector pin-out / Schéma de principe, Brochage
Mains/Line

Fühlerleitungsbetrieb (Last)

Die Fühlerleitungen werden polrichtig direkt an der Last angeschlossen. Die Leitungen müssen verdrillt oder abgeschirmt sein (Schirm mit PE verbinden). Für optimale Störspannungsunterdrückung sollte negative Ausgangsleitung mit Schutzleiter (PE, Pin 32) verbunden werden.


Fühlerleitungsbetrieb (lokal)

Die Senseanschlüsse werden polrichtig direkt am Power Supply gebracht.

| Pos. Item Repère | Benennung Description Désignation | Bestell-Nr. Order No. Référence |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Netzgerät, Teileinsatz 3 HE nach DIN 41494, Teil 5 Power Supply, Plug-in unit 3 U to DIN 41494, part 5 Alimentation, Module enfilable 3 U, selon DIN 41494 partie 5 | |
| 2 | Steckverbinder Messerleiste Male connector Connecteur mâle | H 15 M, DIN 41612 |
| 3 | Codierleiste, Kammleiste Coding strip, Female strip Détrompeur, Peigne | |
| 4 | Codierleisten-Gegenstück Coding strip Réceptacle détrompeur | 60800-123 |
| 5 | Steckverbinder-Gegenstück Female connector Connecteur femelle | 69001-733 |
| 6 | HF Frontplatte 6 TE (seitlich geschlitzt) mit Befestigungsmaterial EMC front panel 6 HP with slots incl. assembly parts Face avant HF 6 F (avec fentes latérales) et pièces de fixation | 21006-954 |
| 7 | Sicherung intern Fuse internal Fusible secteur | |
| 8 | Power LED grün, versorgt durch die Ausgangsspannung Power LED green, supplied by the output voltage Power LED verte, alimentée par tension de sortie | |
| 9 | Δ V : Einstellung der Ausgangsspannung Δ V : Adjustment of the output voltages Δ V : Réglage tensions de sortie | |

Operation with sense lines (load)

The sense lines are connected directly to the load with the correct polarity. The lines must be twisted or screened (connect screen with PE). For optimum interference suppression, the negative output should be connected to the protective GND/earth (PE, pin 32).

Operation with sense lines (local)




The sense connections are bridged directly to the power supply with the correct polarity.

Utilisation avec lignes de compensation (charge)

Les lignes de compensation doivent être raccordées directement à la charge en respectant la correspondance des polarités. Elles doivent être torsadées ou blindées (raccorder le blindage au conducteur de protection PE). Pour obtenir une neutralisation optimale des tensions parasites, la ligne négative devrait être reliée au conducteur de protection (PE, broche 32).

Utilisation avec lignes de compensation (local)

Les lignes de compensation doivent être portées directement en sortie d'alimentation en respectant la correspondance des polarités.



Leistungsbegrenzung

Zum Schutz des Gerätes muss der Anwender bei Temperaturen > 50 °C die Ausgangsleistung reduzieren.

Strombegrenzung

Die Geräte sind für Dauerkurzschluss ausgelegt. Der Ausgangsstrom wird gemäß einer U/I-Kennlinie begrenzt. Strombegrenzung ist für 240 V~ Betrieb eingestellt. Bei 100 V~ Betrieb muss der Ausgangsstrom reduziert werden (siehe Tabelle). Steht eine Überlast bei 100 V~ Betrieb längere Zeit an, schaltet das Netzgerät ab. Wiederanlauf durch Netz aus-/einschalten.

Wird die Ausgangsspannung vom Anwender über die max. einstellbare Ausgangsspannung erhöht, muss er sicherstellen, dass der maximale Ausgangsstrom um den gleichen Faktor verringert wird.

Beispiel: $U_{DC} + 10\% \Rightarrow I_{DC} - 10\%$.

Überspannungsschutz (OVP)

Der OVP ist über eine zweite Regelschleife realisiert. Schwellen siehe Spezifikationen.

Bei einem Fehler der OVP-Schaltung legieren die interne Schutzzodiode durch. Diese müssen werkseitig ausgetauscht werden.

Serienschaltung

Sehen Sie am Ausgang externe Inversodiode vor. Bei Serienschaltung können am Ausgang berührungsgefährliche Spannungen auftreten: SELV-Spannung nur bis 60 V_{DC}.

Parallelschaltung

Zur Leistungserhöhung oder Redundanzbetrieb werden die Ausgänge der Netzgeräte parallel verbunden. Es erfolgt eine geregelte Lastaufteilung wenn der Current Share Bus der Netzgeräte miteinander verbunden ist (Pin 22, max. 12 Geräte parallelschaltbar, max. Ausgangsleistung ca. 0.9*P_{max}). Damit im Redundanzbetrieb alle Netzgeräte arbeiten ist eine Grundlast von 0,1*P_{max} erforderlich.

Die Entkoppeldiode ist eingebaut.

Netzspannung

Die Power Supplies haben einen Weitbereichseingang (90 V_{AC} – 254 V_{AC}).

Output OK Signal

Das Signal „Output OK“ zeigt an, ob die Ausgangsspannung vorhanden ist (siehe Diagramm Signal „Output OK“).

Output power limiting

In order to protect the unit, the user must reduce the output currents at temperatures > 50 °C.

Current limiting

The power supply features short-circuit protection. The output current is limited according to a U/I diagram. Current limiting is set for 240 V~ operation. With 100 V~ operation the output current must be limited (see table). If an overload in 100 V~ operation persists for a long while, the power supply switches off. Restart using the power on/off switch.

If the output voltage is increased by the user to above the maximum settable output voltage, the maximum output current must be reduced by the same factor.

Example: $U_{DC} + 10\% \Rightarrow I_{DC} - 10\%$.

Over-voltage protection (OVP)

The OVP is realized by means of an additional loop. For thresholds, please refer to the specifications.

If there is a fault in the OVP-circuit, the internal fuse breaks. The fuse must be changed

Series operation

External inverse diodes should be used at the output. Dangerous voltages may occur at the output with series operation:

SELV voltage only up to 60 V_{DC}.

Parallel operation

The unit outputs are set up for parallel operation to increase the output power or for redundancy. The load share control operates if the Current Share Buses of the unit are linked together (Pin 22 max 12 units). max. output performance approx. 0.9*P_{max}. So that all power supplies work in redundancy mode, a basic load of 0.1*P_{max} is required.

The decoupling diode is built in.

Mains/line voltage

The power supplies have a broad range input (90 V_{AC} – 254 V_{AC}).

Output OK Signal

The Output OK Signal is on if there is an existing output voltage (see diagram Signal "Output OK").

Limitation de puissance

Afin de protéger l'alimentation, l'utilisateur doit réduire le courant de sortie si la température est > 50 °C.

Limitation de courant

Les alimentations sont conçues afin de pouvoir supporter un court-circuit permanent. Le courant de sortie est limité selon une courbe U/I. La limitation de courant est prégréglée pour un fonctionnement à 240 V~. Pour un fonctionnement à 100 V~, le courant de sortie doit être réduit (voir tableau). En cas de surcharge prolongée lors d'un fonctionnement à 100 V~, l'alimentation est coupée. Pour redémarrer utiliser l'interrupteur.

Dans le cas où la tension de sortie est réglée au delà de la valeur maximale de réglage par l'utilisateur, le courant maximal de sortie doit être réduit en conséquence.

Exemple: $U_{DC} + 10\% \Rightarrow I_{DC} - 10\%$.

Protection contre les surtensions

L'OVP est réalisée par une régulation séparée. Voir la courbe des caractéristiques techniques pour les limites. S'il y a défaut sur l'OVP, les diodes de protection sont mises en court-circuit et doivent être remplacées en usine.

Branchement en série

Il faut prévoir des diodes de protection contre les inversions de polarité. Lors d'une mise en série, des tensions dangereuses peuvent apparaître à la sortie:
tension SELV uniquement jusqu'à 60 V_{DC}.

Branchement en parallèle

Pour accroître la puissance ou pour une utilisation en redondance des alimentations les sorties seront reliées en parallèle. Une répartition autonome de la charge est assurée lorsque les sorties Current Share Bus des alimentations sont reliées entre elles (broche 22, max. 12 alimentations en parallèle, tension max. de sortie env. 0.9*P_{max}). Pour qu'en mode de redondance toutes les alimentations soient en service il faut une charge minimale de 0,1*P_{max}. La diode de découplage est intégrée.

Adaptation de la tension secteur

L'alimentation dispose d'une plage d'entrée secteur étendue. Elle s'adapte automatiquement à la tension secteur (90 V_{AC} – 254 V_{AC}).

OK Signal Output

Le signal Output OK indique la présence ou non de la tension de sortie (voir schéma Signal «Output OK»).

Garantiebedingungen

Leistungsdauer

Für dieses Produkt leisten wir 2 Jahre Garantie. Der Anspruch beginnt mit dem Tage der Auslieferung.

Umfang der Mängelbehandlung

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir kostenlos alle Funktionsfehler am Produkt, die auf mangelhafte Ausführung bzw. Materialfehler zurückzuführen sind. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für Folgeschäden – sind ausgeschlossen.

Garantieausschluß

Schäden und Funktionsstörungen verursacht durch Nichtbeachten unserer Bedienungsanleitung sowie Fall, Stoß, Verschmutzung oder sonstige unsachgemäße Behandlung fallen nicht unter die Garantieleistung.

Die Garantie erlischt, wenn das Produkt von unbefugter Seite geöffnet wurde. Eingriffe erfolgen sind oder die Seriennummer am Produkt verändert oder unkenntlich gemacht wurde.

Ablösung des Garantieanspruches

Das vorliegende Produkt wurde sorgfältig geprüft und eingestellt.

Bei berechtigten Beanstandungen schicken Sie uns das Produkt bitte zurück. Zur Erhaltung Ihres Garantieanspruches bitten Sie bitte folgendes:

- Legen Sie eine möglichst genaue Beschreibung des Defektes bei.
- Das Produkt ist im Original-Karton oder gleichwertiger Verpackung einzusenden und zwar versichert und portofrei.

Warranty conditions

Duration

This product has a warranty of 2 years. The warranty begins on the day of delivery.

Cover of defects

Within the warranty period Schott will repair free of charge any faulty functioning of the product resulting from faulty design or defective material. All other claims under the warranty are excluded, in particular consequential damage.

Warranty exclusion

The warranty does not cover damage or functional defects caused by non-adherence to the Company's operating instructions or such caused by dropping, knocking, contamination or other untoward handling. The warranty is invalidated if the product is opened by unauthorized personnel, tampered with or the serial number on the product has been changed or rendered illegible.

Claims under warranty

This product has been carefully checked. If you have a valid claim, please return the product to SCHROFF. In order to make a claim under the warranty, ensure that the following is carried out:

- Include a detailed description of the fault.
- The product should be returned in the original carton or similar packaging, insured and post paid.

Garantie

Durée
Notre garantie vaut pour deux ans.
Elle prend effet le jour de l'expédition.

Etendue
Pendant la durée de la garantie, nous réparons ou remplaçons gratuitement tous les éléments du produit dévénus défectueux par suite d'un défaut de matière ou de construction. Toute revendication allant au-delà, et notamment par les conséquences de défauts, n'est pas prise en compte.

Exclusion

Tous les dommages et défaillances consécutifs à l'inobservation de notre notice d'utilisation, à une chute à un choc, à l'encaissement ou à toute autre manipulation inappropriée, ne sont pas couverts par notre garantie. La garantie s'annule dans le cas d'une ouverture de l'appareil ou de toute intervention sur celui-ci par des personnes non qualifiées, ou encore dans le cas d'une falsification ou d'un camouflage du numéro de série.

Éxécution

Le présent produit a été vérifié et réglé soigneusement. Si vous constatez une anomalie, nous vous prions de nous renvoyer le produit. Pour faire valoir votre droit à la garantie, nous vous demandons ce qui suit:

- Joignez au retour une description précise du défaut.
- Ajoutez-y une copie de la facture ou du bordereau de livraison correspondant.
- Placez le produit dans son emballage d'origine ou un autre emballage approprié.
- Renvoyez-nous le produit en port payé.